

Instrukcja / Instructions



SUSZENIE / DRYING

1

Załaduj / Load

- **Załaduj** suszarkę i zamknij drzwi

- **Load** the dryer and close the door.

2

Wybierz / Select

- **Wybierz** temperaturę suszenia

- **Select** the drying temperature.

3

Zapłać / Pay

- **Zapłać** w centralnym systemie płatności

- **Pay** at the central payment screen

4

Start / Start

- Po dokonaniu płatności, naciśnij przycisk **start** na suszarce

- After making the payment, press the **start** button on the dryer

Numer alarmowy / Emergency number

+48 508 035 384